

2,5 mm LVT planker og sildeben til fuldlimning

Monterings/plejevejledning

Nordic Collection et 2,5 mm tykt LVT-produkt med et slidlag på 0,55 mm velegnet indendørs til fuldlimning med permanent lim i områder som kontorer, restauranter, uddannelsessteder, inden for sundhedsvæsenet, detailhandlen, hotel og fritidsområdet, kollegier og i beboelser.

Før montering

Før montering kontrolleres mængde, farve og batchnumre). Fliser / stave er designet til at udvise et naturligt udseende, og der vil forekomme mindre variationer i farve og struktur. Stave / fliser med eventuelle synlige fejl skal frasorteres og må ikke monteres med henblik på at undgå reklamationer. LVT gulve skal opbevares plant, tørt og væk fra direkte sollys, radiatorer og ventilation.

Forudsætninger

Gulvets færdige udseende, ydeevne og styrke afhænger for en stor dels vedkommende af undergulvets kvalitet og forudsætningerne ved lægningen. Gamle gulvbelægninger skal altid fjernes for at opnå det bedste resultat. Montering på ikke sugende underlag anbefales ikke. Undergulvet skal være plant (+/- 2mm på 2 M retholt). Mht. planhed og undergulve henviser vi i øvrigt til Gulvbranchens Gulvfakta. Undergulvet skal være permanent tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Ved monteringen må den relative fugtighed, RF, i almindelig bygningsbeton ikke overstige 85% RF restbyggefugt. Ved gulvkonstruktioner med et højt cementindhold (vbt < 0,38) eller vakuum behandlet beton skal man være særlig opmærksom på fugtindholdet og overfladelagets sugsevne. I 48 timer før og efter montering skal der sikres en temperatur på min. +18-20° C, og temperaturen på underlag, lim og gulvbelægning skal ved lægningen være mindst +18° C, og RF i lokalet mellem 35 og 60%. Underlag af træfiberplader forudsættes at have et fugtindhold på 8 -10 % (40% RF ved +20° C), så der ikke opstår bevægelser, som senere kan forårsage skader. Forandringer i materialet kan f.eks. opstå på grund af unormal fugtpåvirkning fra underlaget, bevægelser i underlaget, varme fra f.eks. varmerør, som giver en gulvtemperatur på over +27° C, osv. Garant påtager sig ikke ansvar for fejl som kan henføres til, at gulvet er monteret på et underlag af gamle gulve (f.eks. trægulve) eller andre ukurante undergulve.

Ved opbevaring af LVT kasserne fjernes fra de fra pallerne og stables i stakke på højst 5 stk. og med afstand mellem hver bunke som led i akklimatiseringen, der skal ske ved en konstant temperatur på 18-20° C i mindst 48 timer før, under og efter montering. Om vinteren og i perioder med ekstremt høje temperaturer anbefales det, at akklimatiseringen forøges til 72 timer. Kasserne skal oplagres jævnt og væk fra direkte sollys, radiatorer eller ventilation.

Montering generelt

Temperaturen i rummet og herunder i underlag, materialer og klæbemiddel skal ligge på almindeligt indendørs niveau 18-20°C før, under og 48 timer efter montering, indtil limen er fuldstændigt af hærdet. Indendørs luftfugtighed i rummet skal ligge på 30-65 % RF. Underlagets fugtighed må ikke overstige 85% RF restbyggefugt. Gulvvarme skal være afbrudt / sænket, jf. forudsætninger. Færdiglagte gulve må ikke udsættes for store temperatursvingninger og direkte sollys tidligere end 72 timer efter at monteringen er afsluttet.

Underlaget skal være frit for støv, snavs, olie, fedt, voks, klæbemiddelrester, maling etc., der kan forårsage glidning / misfarvning og reducere vedhæftningskraften.

Marker rummets center linjer og planlæg monteringsretning og lægning omhyggeligt afhængigt af materiale og eventuelle tegninger og gulvplan. Ende rækkerne ved perimeteren skal være lige brede og større end en halv flise. Det kan være nødvendigt at optegne ekstra vejledende linjer på gulvet for at muliggøre lægningen vinkelret på centerlinjerne. Påbegynd monteringen midt i rummet og udad. Det anbefales at montere LVT plankerne i vilkårligt forbandt med en forskydning på min. 1/3 af længden på plankerne.

Fuldlimning

Fuldlimning af LVT planker/sildeben skal være med et akryllisk dispensions gulvklæbemiddel velegnet til LVT. På områder udsat for direkte sollys eller svingende høje temperaturer anbefales HT-klæbemidler og våd montering. I områder med høj fugtighed som for eksempel butikker med direkte indgang fra gaden anbefales på underlag egnet til LVT montering med et MS-polymer baseret klæbemiddel, der ikke nedbrydes grundet fugt (f.eks. Ardex AF180, UZIN KE 68 eller lignende). LVT ved våd / semi-våd nedlimning og har på normalt absorberende underlag et limforbrug på ca. 4 m² / liter, og på lavt absorberende underlag ca. 5 m² / liter alt efter leverandørens anbefalinger. Det anbefales at dække ikke sugende underlag med >3 mm spartelmasse for at opnå et absorberende underlag. Godkendte permanente klæbemidler: Ardex AF 180, Bostic Startac Power, CascoProff High Tack, CascoProff Extra, Elastacol 020, D50, UZIN KE 66, UZIN KE 2000S, UZIN KE 68.

Belægningen tromles med en ≥ 45 kg tromle før limen er afhærdet for at opnå fuld klæbning mellem LVT og underlag og sikre fuld limningsstyrke.

Gulvvarme

Det er muligt at montere LVT Flexflor på undergulve med gulvvarme. Maksimalt tilladte temperatur er 27° C. målt på oversiden af vinylen, gælder også under løsetæpper og lignende. Sluk gulvvarmeanlæg min. 48 timer før montering. Indkøring af gulvvarmeanlæg skal ske langsomt over længere tid. I øvrigt henvises til Gulvbranchens folder "Gulve og Gulvvarme". Gulvvarmesystemet skal være med en shuntventil, der kan styre fremløbstemperaturen.

Modtagelse og opbevaring på byggeplads

Generelt for modtagelse af varer henviser vi til vores samhandelsbetingelser. Hvis LVT skal opbevares på en byggeplads før montering, skal der afsættes passende plads til dette. Opbevaringsområdet skal være tørt og have en temperatur på min. 18° C. Akklimatiseringen sker ved at placere kasserne i monteringsområdet i mindst 48 timer før montering. Regn med længere tid hvis produkter har været opbevaret eller transporteret i temperaturer under 10° C. Kasserne skal ligge plant.

LVT Monteringsvejledning

For at undgå bevægelser i plastmaterialer er det vigtigt, at der er temperatur overensstemmelse mellem undergulv/lim og gulvproduktet. Vi anbefaler, at der max. placeres 5 kasser oven på hinanden.

Lim anbefaling

NB: "Generelt om montering af LVT" Ved valg af lim til forskellige underlag henvises til limleverandørens anvisninger. Til montering af LVT-planker anbefales fuldklæbning med egnet vandbaseret (lav-emissions EC1) PVC klæber. Monteringsvejledning for fliser

1. Markér rummets midterlinjer. Linjerne skal være vinkelrette på hinanden.
2. Læg en række fliser "tørt" for at se, hvor store fliserne nærmest væggen skal være. Vi anbefaler, at kantstykkerne ikke er mindre end 60 mm bredde.
3. Uafhængigt af mønster bør kantfliserne være lige store og større end en halv flise. For at opnå dette kan det være nødvendigt at lave nye linjer, som er forskudt parallelt med midterlinjerne.

4. Inddel området i sektioner afpasset i forhold til limens åbningstid. Fordel lim jævnt over den første del af rummet, men ikke hvor kantfliserne skal lægges.
5. Læg fliserne i den monteringsklare lim, og tryk hver enkelt flise fast.
6. Rul derefter hele overfladen over med 50 kg gulvtrømler. Skrab al overskudslim væk uden for fliserne med en spatel. Påfør lim på den næste del, og fortsæt på samme måde, indtil alle hele fliser er lagt. Gå evt. efter med hånd rulle efter behov.
7. Den første kantflise tilpasses nu ved at lægge den nøjagtigt over den tilstødende flise.
8. En hjælpeflise lægges som mål mod væggen. Markér skærelinjen med en kniv, og skær flisen lige efter linjen ved hjælp af en lineal. På denne måde tilpasses alle kantfliserne i rækkefølge.
9. Der påføres lim på kantområdet, og kantfliserne trykkes og gnides fast på samme måde som de hele fliser. I henhold til denne vejledning bliver fliserne parallelle med rummets retning. Naturligvis kan fliserne også lægges diagonalt eller i andre vinkler. Linjerne skal også her være vinkelrette på hinanden.
10. Sørg for at slutte af med at trømler hele overfladen.

Monter ikke produkter med synlige fejl! Kun materialeudgifter erstattes i dette tilfælde. Opgiv altid batch nummer, fakturanr. ved henvendelse om et produkt som f.eks. reklamation. Transportskader - synlige transportskader skal noteres på fragtsedlen ved modtagelse af varerne. Ovenstående vejledninger og anbefalinger er baseret på egne prøvninger og mange års erfaring. Vi påtager os imidlertid ikke ansvaret for arbejdsresultater, der påvirkes af lokale forhold, da disse ligger uden for vores kontrol.

Generelt for mangelfulde varer eller transportskader henviser vi til vores samhandelsbetingelser. Kontakt din forhandler, hvis gulvmaterialet er beskadiget eller behæftet med fejl.

Produkter med synlige fejl ikke må monteres. I det Inbogulve bevidst om, at det ikke er muligt at fremstille produkter til en 0-fejls tolerance, er vi nødt til at bede gulvmontørerne af vores materialer om at kvalitetssikre de modtagne varer og undlade at montere varer med synlige fejl og mangler. **Vi erstatter naturligvis det fejlbehæftede materiale, men betaler ikke for om montering eller andre følgeomkostninger.**

Rengøring og vedligeholdelse

Anvendelse af passende indgangsmåtter og lignende reducerer mængden af snavs, fugt og sandkorn ind i rummene. Anvend filtpuder under møbelben og andre lignende møbler og inventar for at undgå unødige mærker. Filtdupper skal støvsuges så ofte, at de ikke indeholder sandkorn. Filtdupper udskiftes løbende således at de ikke er defekte eller nedslidte. Vi anbefaler anvendelse af kontorstoleunderlag, såfremt der er tale om stole med hjul. Ved rengøring anvendes støvsuger, kost og evt. vask med gulvmoppe. Til regelmæssig vask anvendes neutral Gulv vaskemiddel uden sæbe. Sæbespånere, Probat og brunsæbe må ikke anvendes.